

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA DO CZEKOLADY PITNEJ MINILUX

1) Instalacja

Wyjmij urządzenie z opakowania - zwróć uwagę aby nie podnosić go za kurek (M na rys 1.) lub wskaźnik poziomu wody (B na rys. 1).

Maszyna musi ustawiona na wypoziomowanej i stabilnej płaszczyźnie.

Upewnij się, że jest wokół niej przynajmniej 20 cm wolnego miejsca.

Po ustawieniu urządzenia upewnij się, że maszyna nie jest uszkodzona. W przypadku wątpliwości nie używaj jej, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą.

Podłącz maszynę do gniazdka z uziemieniem (niezbędne!).

Urządzenie powinno być używane tylko do celów do których jest zaprojektowane. Producent nie uwzględni żadnych roszczeń za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem.

Przed czyszczeniem lub konserwacją sprzętu upewnij się że jest on wyłączony z sieci elektrycznej. Nie używaj do mycia wody bieżącej i nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

W przypadku awarii, odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

Wszystkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis z użyciem wyłącznie części oryginalnych.

Urządzenie musi być instalowane zgodnie z instrukcją producenta. Nieuwzględnienie zaleceń producenta (takich jak: odstęp wokół maszyny, temperatura pomieszczenia i inne) może zmniejszyć bezpieczeństwo użytkowania.

2) Rozruch Urządzenia

Zdejmij pokrywkę **A** i wlej wodę przez rurkę **B** (rys 1.) do boileru typu "kąpiel wodna", aż osiągnie poziom oznaczony "MAX". Pilnuj, aby poziom wody nigdy nie spadł poniżej poziomu "MIN".

UŻYWANIE URZĄDZENIA BEZ WODY W BOILERZE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE ELEMENTU GRZEWczego!

BRAK WODY W BOILERZE POWODUJE ODCIĘCIE DOPŁYWU PRĄDU DO ELEMENTU GRZEWczego. NACIŚNIJ GUZIK UKRYTY POD PODSTAWĄ BY URUCHOMIĆ URZĄDZENIE PONOWNIE.

- usuń pokrywkę **D** i wsyp czekoladę i wlej mleko(pełny zbiornik to 1 kg czekolady+4 l mleka, można użyć mniej produktów z zachowaniem proporcji)
- ustaw termostat **E** na maksymalny poziom.
- Naciśnij guzik **F**, żeby zacząć grzanie oraz mieszanie napoju.
- Przesuń dźwignię na kurku **M** na zewnątrz żeby zacząć wydawać napój.
- Jeżeli napój jest szczególnie gęsty, proponujemy ustawić element **O** jak najbardziej wysunięty.
- Ewentualna blokada kurka może być usunięta przez przesuwanie elementu **O** w przód i w tył.

PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ :

- Niestosowanie się do niniejszej instrukcji,
- modyfikacje istniejących części lub dodanie nowych, które mogą w jakiś sposób zmienić funkcjonowanie urządzenia.

3) CZYSZCZENIE MASZYNY

Przed rozmontowaniem maszyny przeprowadź następującą operację:

- po opróżnieniu zbiornika z napojem, napełnij go wodą, ustaw termostat **E** na 50C i włącz urządzenie na 15-20 min.
- otwórz kurek i pozwól wodzie wypłynąć.

Demontaż i czyszczenie ruchomych części:

Wyłącz maszynę przełącznikiem **F**, i odłącz kabel zasilający.

- MIESZADŁO **G** (rys. 2): Usuń je, upewniając się, aby centralny pręt **H** nie wysunął się ze swojego miejsca.
- KUREK **M** (rys. 4.): wyciągnij płytkę **O** tak daleko jak to możliwe, przekręć dźwignię **N** na zewnątrz aż oprze się o płytkę **O**, naciśnij guzik **P**, i w tym samym czasie wyjmij kurek mocno naciskając.

Dokładnie umyj części i element główny używając ciepłej wody i płynu do mycia naczyń.. Nie używaj środków mogących zarysować powierzchnię. Przepłucz obficie wodą.

KIEDY MYJESZ GŁÓWNY ELEMENT, UPEWNIJ SIĘ ŻE WODA NIE MOŻE DOSTAĆ SIĘ DO GŁÓWNEJ RURY **Q**. SPRAWDŹ CZY JEST ONA ZAMKNIĘTA PRZEZ PRĘT **H** (rys.2), KTÓRY POWINIEN BYĆ MOCNO UMOCOWANY NA SWOIM MIEJSCU.

Aby wyczyścić dokładnie wnętrze kurka **M**, rozbierz go w następujący sposób:

- Odkręć gałkę **T** (rys. 5) i wyjmij element **O** (rys.5) całkowicie
- umieść palec wskazujący pomiędzy gumową uszczelką **S** (rys. 5) i wewnętrzną powierzchnią kurka.

W ten sposób guma zwinie się w przeciwnym kierunku niż twój palec.

- c) Trzymaj płytkę **O** (rys.5) za zwieńczenie. Włóż ją karbowaną stroną w miejsce z którego została wyjęta.
- d) Użyj płytki **O** delikatnie lecz stanowczo aby wypchnąć gumową uszczelkę.

Umyj części tak samo jak poprzednio.

Ponowny montaż kurka:

- a) Włóż gumową uszczelkę **S** (rys. 5) na miejsce a następnie włóż płytkę **O** (częścią pofałdowaną) w powstały otwór. Część pofałdowana wyjdzie przez otwór w ręczce.
- b) Upewnij się że uszczelka dokładnie przykrywa sprężynę wewnątrz kurka
- c) Wkręć gałkę **T** (rys. 5) w płytkę **O**, następnie pociągnij płytkę parę razy w stopniowy lecz zdecydowany sposób.

Aby wyczyścić metalowe rury znajdujące się w głównej części urządzenia - użyj załączonej szczoteczki do czyszczenia rur.

4) PONOWNY MONTAŻ URZĄDZENIA:

Dla modeli MINIMLUX I GRANDLUX:

- włóż zbiornik na miejsce , naciskając go mocno, po nasmarowaniu uszczelki wodą
NIE UŻYWAJ DO TEGO CELU TŁUSZCZY, SMARÓW ANI WAZELINY.
- Upewnij się że centralny pręt **H** nie jest uniesiony. Jeżeli tak jest, wyciągnij go z rury **Q** i włóż z powrotem, delikatnie nim kręcąc aż wsunie się cały.
- Włóż mieszadło **G** (rys. 2) na miejsce.
- połóż kurek **M** (patrz rys. 4)
- Przekręć dźwignię **N** w kierunku wskazanym przez strzałkę.
- Naciśnij i przytrzymaj guzik **P**
- Włóż kurek na miejsce, naciskając go, aż guzik wróci na miejsce.
- Przekręć dźwignię **N** z powrotem na pozycję do pracy.

5) UŻYTECZNE RADY

Codzienne czyszczenie i mycie jest niezbędne aby zachować najwyższą jakość produktów, i wydajność urządzenia.

Jeżeli chodzi o temperaturę - sugerujemy ustawienie najwyższej ,aby napoje dłużej pozostawały ciepłe - o ile producent napoju nie zaleci inaczej.